

הוראות הרכבה מגירות INBOX

- רוחב תחתית = פנים ארון פחות 7.5 ס"מ
- עומק תחתית = פנים ארון פחות 2.4 ס"מ
- רוחב גב אחורי = פנים ארון פחות 8.7 ס"מ
-
- גובה גב אחורי נמוך = 8.4 ס"מ
- גובה גב אחורי בינוני = 16.7 ס"מ
- גובה גב אחורי גבוה = 19.9 ס"מ
-
- חיתוך פרופיל אלומיניום פנימית = פנים ארון פחות 9 ס"מ
- חיתוך מוט גלריה קדמי פנימית = פנים ארון פחות 9 ס"מ
- חיתוך חוצץ לחלוקה פנימית = פנים ארון פחות 12.6 ס"מ

מידה למיקום חזית למגירה INBOX

- *מהצד 15.5 מ"מ + כיסוי קנט (עובי חומר).
- מלמטה 47.5 מ"מ + כיסוי קנט (עובי חומר).
- התקנת INBOX 37 מ"מ לחור שלישי מהקצה.
- התקנת INBOX פנימית 37 מ"מ לחור שני מהקצה.
- התקנת INBOX ראשונה מתחתית פנים ארון 4.9 ס"מ